

HIDRAULIKUS OLAJEMELŐ

Használati útmutató

FIGYELEM!

Az emelési művelet megkezdése előtt a járművet megfelelően ki kell ékelni!

Járó motorral ne emelje a járművet!

Az emelőt a gyártó által kialakított ponton helyezze el.

Az emelés során a járműben keletkezett esetleges károsodásért a forgalmazó nem vállal felelősséget!

Emelés közben folyamatosan ellenőrizze, hogy a jármű stabilan helyezkedjen el az emelőn!

Ne emeljen az emelővel nagyobb súlyt, mint amekkora az emelő kapacitása !

A túlterhelés megrongálhatja az emelőt vagy a járművet és személyi sérülést okozhat!

Az emelőt csak sima, kemény felületen használja! Amennyiben a felület nem sima ez az emelő hibás működéséhez és instabilitáshoz vezethet! Az instabilitás megrongálhatja az emelőt vagy a járművet és személyi sérülést okozhat!

Ne dolgozzon a megemelt jármű alatt, ha azt csak az emelő tartja!

ALKALMAZÁSA

Ez az emelő hidraulikus elven működik, könnyen mozgatható, kis súlyú. Széles körben alkalmazható mobilemelőként. Hasznos emelő eszköz autók és egyéb járművek részére. Az emelő kizárólag függőleges emelésre alkalmazható. Az emelő nem alkalmazható abban az esetben, ha oldal vagy lefelé irányuló erő szükséges. Az emelő – 20 és + 45 Celsius fok közötti külső hőmérsékleten használható olyan felületen, amely nem szennyezett savval, lúggal vagy egyéb korrodáló hatású vegyszerrel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Illessze az emelőkar bevágott végét az emelő alsó részén található leeresztő csapra és azt az óra járásának megfelelő irányba, ütközésig forgassa el.
- Illessze az emelőkart az emelő hüvelybe és a terhet pumpáló mozdulatokkal emelje fel. Az emelő úgy van tervezve, hogy az emelő henger a kívánt magasságban megáll.
- Az emelő henger leengedéséhez a leengedő hengert az emelőkar bevágott végével lassan és óvatosan forgassa el az óra járásával ellentétes irányba. Ezt a műveletet feltétlenül lassan hajtsa végre, ellenkező esetben a jármű hirtelen esik le és baleset következhet be.

FIGYELMEZTETÉS

- Ez az emelő kizárólag a jármű emelésére szolgál. Amennyiben munkavégzésre kerül sor a megemelt teher alatt egyéb biztonsági alátámasztásokra is szükség van. Amíg stabilan nincs alátámasztva addig a megemelt teher alatt munkát végezni szigorúan TILOS.
- Túlsúly emelése tilos. Az emelő túlsúly elleni védelemmel ellátott. Amennyiben a megengedettnél nehezebb súlyt akar emelni, az emelő nem fog működni.
- Az emelést csak sima, kemény felületen végezze, amely elbírja a megemelt súlyt.
- Az emelés során a járművet a kijelölt ponton helyezze az emelő hengerére.
- Ne emelje a járművet egyszerre több emelővel. Ez balesetveszélyes.
- Az emelőt működtető személynek ismernie kell a biztonsági előírásokat!

AZ EMELŐ KARBANTARTÁSA

- Olaj utántöltésnél illetve cserénél fektesse az emelőt vízszintes helyzetbe, csavarja ki az olajtartály zárókupakját, tölts be az olajat, majd csavarja vissza a zárókupakot.
- Szükség esetén az emelőt szakemberrel javíttassa.
- A gyári beállításokat és funkciókat ne változtassa meg.
- A hidraulikus emelő mozgó részeit rendszeresen kenni kell.
- A rendszert az olajtartály zárókupakján keresztül lehet légteleníteni, de ezt inkább bízza szakemberrel!
- Az emelőt védje a nedvességtől
- Csak álló helyzetben tárolja.

**AZ EMELŐT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA!
A HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETEKÉRT
A FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!**

Forgalmazza/Distributor: SLH-EUROPE KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely/Made in: P.R.C.
www.slheurope.hu