



Használati útmutató

Trapézemelő

Az emelő működtetése előtt tanulmányozza át a használati útmutatót és a vonatkozó figyelmeztetéseket!

Figyelmeztetések:

1. Az emelő csak és kizárólag személygépkocsi emelésére alkalmas és a megfelelő segédeszközökkel együtt használható.
2. Biztosítsa, hogy az emelendő jármű az emelőn ne mozogjon!
3. Biztosítsa, hogy használat közben a járműben ne tartózkodjanak személyek, vagy ne támaszkodjanak a járműnek.
4. Az emelendő teher súlya ne haladja meg az emelő megengedett maximális teherbírását.
5. Ne használjon magasítót, vagy más segédeszközt.
6. Az emelőt csak a gyártó által erre a célra kijelölt helyen használja. Az emelt járművek alatt és felett csak abban az esetben lehet dolgozni, ha a jármű biztosítva van a lecsúszás, lebillenés ellen, és alá van támasztva (mindkét tengelyen).
7. Az emelőt csak egyenes, szilárd felületen használja, amely elbírja, a feltüntetett terhelést.
8. Biztosítsa, hogy az emelő a tartónyereggel középen helyezkedjen el a tárgy és az emelési hely alatt.
9. Biztosítsa, hogy a figyelmeztető címkék jó állapotban legyenek. Felújítás esetén forduljon a szállítóhoz.
10. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
11. A használati útmutató be nem tartása az emelő és/vagy a jármű károsodásához és/vagy személyi balesethez vezethet.
12. Ezen használati útmutatót őrizze meg, későbbi használat érdekében.
13. Tartsa be a jármű gyártójának utasításait.

Utasítások használat/karbantartás előtt:

A menetrúd kenése: A feszítőgyűrűt csavarja ki egészen jobbra illetve balra! Ezzel szétoszlik a kenőanyag az egész menetrúd hosszán.

Használati útmutató:

1. A jármű felemelése: Biztosítsa, hogy a jármű felemelésekor legyen behúzva a kézifék és a kerekek blokkolva legyenek!
Az emelőt helyezze a jármű alá, a gyártó által meghatározott helyen (egyenes és szilárd, olajtól, kenőanyagoktól és más csúszós anyagoktól mentes felületen). Biztosítsa, hogy az emelő a teher középpontja alatt helyezkedjen el. A feszítőgyűrűt forgassa kézzel az óramutató járásának irányában addig, amíg az emelő egészen a jármű alá ér. Ezután helyezze a kézi hajtórúdat a kampóval a feszítőgyűrűbe. A hajtórúd tekerésével kezdje el emelni a járművet közben ellenőrizze hogy az emelő továbbra is stabilan álljon a felületen és csak ezután emelje fel a járművet a kívánt magasságba.

2. A teher leeresztése: A kézi hajtórúd lassú tekerésével az óramutató járásával ellentétesen a járművet óvatosan eressze le.

Az emelőt a jármű alól csak a jármű teljes leeresztése után szabad eltávolítani.

Az emelő karbantartása:

Az emelőt tartsa tisztán. A szennyeződést és a port rongy segítségével távolítsa el.

2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy az emelőn nincsenek-e rozsdafoltok. Ezen helyeket tisztítsa meg olajos rongy segítségével.

Negyedévente az összes mozgó alkatrészt kenje be savakat nem tartalmazó kenőanyaggal.

AZ EMELŐT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA! A HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETEKÉRT A FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

Forgalmazza/Distributor: SLH-EUROPE Kft.
2310 Szigetszentmiklós Gyári út 76.

www.slheurope.hu
Származási hely/Made in: P.R.C.